



安裝說明

1



車輛停止後將引擎熄火，並將開關上後將燈座取出

2



拆下原燈，並將本產品插入T10燈座

3



將燈座安裝回原處

4



點燈確認安裝完成