

## 安裝說明



1. 轉接頭:BA9S / T10 / T10x31mm / T10x28mm  
首先取下車燈之燈罩，請找出和原本燈泡相同的轉接頭如上圖



2. 將本產品安裝上燈座，請先試開燈，如不亮請將轉接頭取下後重新換邊安裝
3. 可利用產品背後之雙面膠固定

## 安裝注意事項

- 請於車輛停止後將引擎熄火，並將開關關上後才開始安裝
- 拆下原燈泡時請注意燈泡燙手，請勿以手直接拆裝
- 本產品具有極性，安裝完成後如不亮燈，請換邊後再安裝即可
- 轉接線請勿過度延伸以免斷線引發事故
- 本產品請勿改裝剪線等使用，將會喪失保固，也可能引發危險