

# DigiMax 超音波驅貓驅狗驅鳥器

警報模式也可以用在居家安全防護

## 特色說明：

1. 主要利用「超音波」，「閃光燈」及「警報音」來驅趕生活週遭中的動物（貓、狗、鳥）。
2. 採用「PIR紅外線感應器」可感應物體，以啟動轉換器發出「超音波」或「警報音」來驅趕動物，如鳥、兔子、臭鼬、松鼠等。
3. 可選擇使用電池供電，或以內附的變壓器插於家用插座供電。
4. 可固定在牆壁上
5. 產品隨附防潑水套一個，但請勿將產品置於直接會淋到雨水各的地方使用，防潑水套僅能防止噴濺少量水份。



## 功能開關：


1. 右側「聲音模式開關」用來控制「超音波」及「警報音」的作動模式，超音波及警報音皆為隨感應而作動。
2. 左側「閃光燈模式開關」用來控制「閃光燈」的作動模式，閃光燈可設定為關／隨感應／全時作動，三種模式。



## 使用方法：

1. 本產品可使用電池或插上內附的變壓器電源使用（兩者無法同時使用，當插入變壓器後，電池將不會供電以節省電力消耗）。
2. 本產品裝上電池或插上變壓器後即開始作動，以達全時驅趕的效果。
3. 可依所需要的情境，設定兩側開關的位置。
4. 驅貓驅狗情境時，可將閃光燈設定為關，並使用超音波模式；驅鳥情境時，可將閃光燈設定為感應，並使用超音波或警報音模式；警報器情境時，可將閃光燈設定為關，僅使用警報音模式。
5. 本產品一旦觸發，會持續發出閃光或聲音等約10秒，停止後進入約10秒的「觸發延時」階段，在這段時間內，產品將不會被觸發，結束後才可進入再下一次的感應觸發階段。
6. 若安裝本產品於屋簷等半戶外空間使用時，請使用隨附的防潑水套以防止因雨水噴濺等因素造成產品損壞。

## 使用範圍



## 產品規格

超音波頻率：15-30KHz (±2KHz)

警報音音壓：110分貝(10公分處)

電源：專用變壓器或一號電池四顆

本體尺寸：約寬210 x 深120 x 高220mm

本體重量：約660g(不含電池及變壓器) 材質：ABS樹脂、塑膠 產地：台灣



總經銷：元網股份有限公司

地址：231新北市新店區中興路二段196號2樓

客服專線：(02) 8665-0329 / 傳真：(02) 8665-0957

客服信箱：service@diginex.com.tw

製造商：元皓能源股份有限公司