

DigiMax 自動感應式超音波止吠器

使用說明書

感謝您購買 DigiMax 超音波自動感應式止吠器，解決愛狗擾鄰的困擾，無痛治療非電擊式，對愛犬身體疼痛與傷害



使用方式：

1. 放置於愛犬常出沒的地方
2. 插上電源(可選擇電池或是變壓器二種，插上變壓器時由變壓器優先供電)
3. 設定感應靈敏度：右側上方感應強度調整旋鈕。往下轉為低靈敏度，此時感應效果必須是狗的叫聲很大或是叫聲很靠近機器才會運作。往上轉為高靈敏度，小聲的狗叫聲或是隔壁鄰居的狗叫聲，都可以偵測到。
4. 設定偵測選項：右下方(Audio/Ultra/Off)三段式。選擇您所需要的方式，「Audio 警報音」是人耳可聽到的聲音；「Ultra 超音波」只有狗狗才可聽到的頻率。產品面前方綠燈表示進入超音波模式；紅色燈則表示進入警報音模式。
5. 可採壁掛或是站立放置：底部有二個活動腳，小小貼心設計，可讓產品站立更穩定。

注意事項：

- * 開始使用後大部份的狗狗立刻有明顯效果，少部分的狗會對聲音產生懷疑，需要一段時間才能理解到吠叫和止吠器的關係。建議初期使用時主人請於一旁觀察狗狗學習情形。
- * 請於室內或小空間使用，室外空間太大，怕效果不彰。

產品規格

尺寸：約 160 x 115 x 40 mm 重量：210g
附變壓器一只 電池自購(使用方形 9V 電池)

製造商：元皓能源股份有限公司(創櫃代碼：7449)

客服專線：(02)8665-0329

客服信箱：service@diginex.com.tw

公司地址：231 新北市新店區中興路二段 196 號 2 樓

工廠地址：806 高雄市前鎮區新生路 248-26 號 B 棟 4 樓